



Aparelhos VoIP Yalink - T23G

Atendimento de chamadas

Transferir Ramal :

Tecla Trans + Ramal (91_ _ _ _)

Captura Dentro do grupo de Ramais

* 11

Captura Simples de Ramais

* 86 + Ramal (91_ _ _ _)

From:

<https://wiki.ime.usp.br/> - Wiki da Rede IME

Permanent link:

https://wiki.ime.usp.br/chamadas:transferir_capturar?rev=1540822604

Last update: **2019-03-15 10:03**

